
One-sided deadbolt with blank plate


47286110

B81/B81F

Installation Instructions
Instructions d'installation
Instrucciones de instalación



1 Check door preparation.
Verifique la preparación de la puerta.
Vérifiez la préparation de la porte.



* Required for B81F.
* Requerido para UL.
* Requis pour B81F.


If dimensions do not match, you may need to modify your door.

Si las dimensiones no coinciden, es posible que deba modificar su puerta.

Si les dimensions ne correspondent pas, vous devrez peut-être modifier votre porte.

alle.co/b81prep

2 For B81F Only: install UL cup.
Sólo para B81F: instale la taza de UL.
Pour B81F seulement : installez le dispositif antifeux UL.





3 Install the bolt.
Instale el perno.
Installez le pêne.

Adjust bolt as necessary.

Ajuste el perno según sea necesario.

Réglez le pêne au besoin.





No mortise? See ***Drive-in faceplate***.


Sin mortaja? Ver ***Placa frontal de inserción***.

Pas de mortaise? Voir ***Têtière encastrable***.

4 Install tailpiece into thumbturn.

Instale la parte posterior en el conjunto.


Placez le guide de la queue de pêne.




5 Install thumbturn.

Instale el pestillo.

Installez le tourniquet.





6 Install the strike.


Instale la placa hembra.


Installer la gâche.

Hole must be at least 1 ¼" (32 mm) deep.

El orificio debe tener al menos 1 ¼" (32 mm) de profundidad.

Le trou doit avoir une profondeur d'au moins 32 mm (1 ¼ po).






Change faceplate. | Cambio de placa delantera. | Changer le têtière.

1. Remove faceplate.

   Retire la placa frontal.


   Enlevez la plaquette.



2. Remove backplate.

   Retire la placa posterior.


   Enlevez la plaque arrière.



3. Install drive-in faceplate.

   Instale la placa delantera de inserción.

   Installer têtière encastrable.



Customer Service | Servicio al cliente | Service à la clientèle

U.S.A.: 888-805-9837
Canada: 800-900-4734
Mexico: 018005067866
www.schlage.com
Warranty: alle.co/reswarranty

ALLEGION

© Allegion 2020
Printed in U.S.A.
47286110 Rev. 05-20-a